

Centrallås 2011, inkoppling
2011-05-12/Rolf



Dra fram den svart-röda dubbelledaren på lämpligt sätt till bilens batteri.
Anslut den röda ledaren till hängsäkringen och därefter till batteriets pluspol och den svarta ledaren till jord