

Toyota Tätning baklämm
2013-12-16/Rolf



Mät upp önskad längd av klämprofilen och tryck eller knacka fast den på den lodräta plåtkanten försiktigt med en plastklubba.



Rengör och applicera den självhäftande gummilisten på baklämmens undersida så att den tätar mot flakbotten i stängt läge.